

Förberedelse av undre gasfjädersats till 5m³ 1G lock

Artikelnummer 10-68562-1112

DATUM 2025-10-30

Steg 1 – Skruva bort båda ändstyckena från gasfjädern – dessa behövs inte till den undre positionen.



Steg 2 – Använd ett superlim för att limma fast gasfjädern i glidhylsan av plast



Steg 3 – Hylsan och fjädern placeras i styrröret, med hylsändan först och kan sedan monteras på gångjärnet.

De medföljande distanserna, långa bulten och låsmuttern används där styrröret ansluter mot gångjärnet

